



Montageanleitung

Zum Anbringen des Bumpers muss die Befestigungswanne mit Maschinenschrauben M6 montiert werden. Die Abstände **A** und **B** müssen zwischen **20** und **40** mm liegen.

An entsprechender Stelle ist die Durchführung ($\varnothing 18$ mm) für das Anschlusskabel in die Halterung zu bohren. Wird der Bumper mit einem zweiten Bumper verkettet, ist eine weitere Kabeldurchführung herzustellen. Um eine Beschädigung des Anschlusskabels zu verhindern, muss jede Bohrung **sorgfältig** entgratet und mit einer Durchführungstülle versehen werden!

Das (die) Anschlusskabel durch die Tülle(n) führen und den Bumper auf die Halterung schieben. Der SENTIR bumper muss nun bis zum Anschlag auf die montierte Befestigungswanne geschoben werden. Wenn alles passend justiert ist, sind die Bohrungen **D $\varnothing 5,2$ mm** in gleichmäßigem Abstand **C (nicht größer als 200 mm)** über die gesamte Länge der Bumperhalterung zu verteilen. Anschließend die mitgelieferten Spreiznieten einschlagen. Zuletzt muss geprüft werden ob alles fest verbunden ist.